

高圧・水素・酸素ルーム／HBHOTシステム

HBHOT



Hyper Baric Hydrogen Oxygen Therapy

気圧性能と剛性をさらに強化した
高気圧&高耐久 水素・酸素チャンバー

「産学共同研究による！確かなエビデンスによる製品！」

全身均一に
1.9気圧

動脈血
酸素分圧
645mmHg

優れた
耐久性

ウイルス等の遮断システム搭載



パネル式・高圧・水素・酸素ルームの紹介

H1600(Max 1.9気圧)



睡眠モデル(Max 1.4気圧)



- ・パネル組立て方式なので狭い搬入経路でも対応可能
- ・エアコン標準装備(TV据付可)
- ・気圧は3段階設定
- ・内部操作可能
- ・高濃度酸素+水素ガス同時吸引

製品仕様

仕様	①H1600/H1200(1.9気圧)	②H1600/H1300(1.4気圧)
サイズ	W1100 L2000 H1600/H1200(mm)	W1100 L2100 H1600/H1300(mm)
重量	約800/600(Kg)	約600/500(Kg)
材質	アルミニウム(一部スチール)	スチール
電源・消費電力	AC100V(50/60Hz)・最大1500W(制御装置・水素発生機・酸素濃縮機・加圧ポンプ等)	
基本構成	ボックス本体(外装・内装パネル)・全自動制御装置・水素ガス発生装置・酸素濃縮器・加圧ポンプ	
装備・特徴	・共通:ワンタッチボタンSTART、STOP、一時停止、手動排気弁、インターフォン、タイマー機能(任意設定) ボックス内部からの操作パネル、耳抜き機能、加圧速度設定(3段階)、緊急停止ボタン ①1.9気圧Ver 設定気圧 1.3気圧 1.6気圧 1.9気圧 の3段階設定 ②1.4気圧Ver 設定気圧 1.1気圧 1.2気圧 1.3気圧 1.4気圧 の4段階設定 ・水素ガス発生機(PEM方式)4%濃度、・酸素発生機(PSA方式)50%~濃度	

※1. 製品の外観および仕様は予告無く変更される場合があります。 ※2. 本品は医療機器ではありません。

●製造・発売元

株式会社 **HBA**

〒372-0032 群馬県伊勢崎市北千木町898

TEL: 0270-50-0105

FAX: 0270-50-0387

URL: www.hba.pw



●ご用命は下記へ